

Рабочие места

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzx@nt-rt.ru || сайт: <https://metalmebel.nt-rt.ru/>

Рабочие места серии KronVuz Pro

Рабочие места серии KronVuz Pro представляют собой комплект производственной металлической мебели для оснащения производственных помещений. В зависимости от специфики производства, рабочее место может комплектоваться верстаками, прямыми и угловыми столами, инструментальными тумбами, шкафами или стендами.

В зависимости от типа производственных процессов, столешница и полки шкафов могут оснащаться 24 мм фанерой или резиновыми ковриками. Универсальная конструкция рабочего места позволяет дополнить его блоком розеток, вытяжкой или мойкой, а также комплектом необходимого настольного оборудования.

Особенности рабочих мест

Подобрать необходимую комплектацию с учетом особенностей производства и купить рабочее место можно на сайте компании. В каталоге представлены модели с прямыми и угловыми производственными столами, с навесными экранами и стендами, со стационарными, мобильными и навесными шкафами.

Рабочие места KronVuz Pro обладают рядом преимуществ:

- три варианта высоты стола;
- цельносварная конструкция мебели;
- шарнирные направляющие выдвижных ящиков;
- комплектация мебели колесами или виброопорами;
- модульная конструкция производственных стеллажей;
- перфорированные экраны для хранения инструментов;
- колеса со стопорным механизмом для мобильности и устойчивости;
- резиновые коврики для работы с электроприборами и аккумуляторами;
- эргономичность: оснащаются подставками для ног, кронштейнами под мониторы.

Рабочие места серии KronVuz Pro



Универсальное рабочее место KronVuz Pro WP 5310T003-LSVP



Рабочее место с диэлектрическим покрытием KronVuz Pro WP 3303-S2DRV



Рабочее место KronVuz Pro WP 4000-L3S-000-LS3R-TB77



Рабочее место KronVuz Pro WP 5010T-LSDP-TB55



Рабочее место KronVuz Pro WP 3300H1-C1-T-T2T6-2SD-TB1155



Рабочее место KronVuz Pro WP 5311-LSV



Рабочее место KronVuz Pro WP 5310-LS



Рабочее место KronVuz Pro WP 3300-LSR



Рабочее место KronVuz Pro WP 3310-L2S



Рабочее место KronVuz Pro WP 1110T-LSRP



Рабочее место KronVuz Pro WP-3010H1T-L4RP-TB36



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000-S2DRV-TB355



Рабочее место KronVuz Pro WP 3010-L2SRP-T2-TB1



Рабочее место KronVuz Pro WP 3111H3-2SR-TB115577



Рабочее место KronVuz Pro WP 4000-L2SP-T6-010-LS2R-TB1



Рабочее место мастера KronVuz Pro WP-1003-LR



Рабочий стол радиомонтажника KronVuz Pro WP-1100T-SLV



Рабочее место KronVuz Pro WP-5000T-S



Рабочее место KronVuz Pro WP 1000-LS



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000-LS



Рабочее место KronVuz Pro WP 5000-LDR



Рабочее место KronVuz Pro WP 5010H2-T2C1-LSRV-TB577



Стол слесаря-сборщика KronVuz Pro WP-3103-3SL



Профессиональное рабочее место KronVuz Pro WP-5300T-SLR



Универсальное рабочее место с диэлектрическим покрытием...



Универсальное рабочее место KronVuz Pro WP 5310T001-LSV



Рабочее место KronVuz Pro WP 3110T001-C1-L2SR-T6



Рабочее место с диэлектрическим покрытием KronVuz Pro WP...



Рабочее место KronVuz Pro WP 1000T-L2R-T2



Рабочее место KronVuz Pro WP 1000-LR-T6



Рабочее место KronVuz Pro WP 3111H3-T6C1-L2SR-TB55



Рабочее место KronVuz Pro WP 1110H100T001-L2S



Рабочее место KronVuz Pro WP 5010H1300T001-L2RP-TB-7



Профессиональное рабочее место KronVuz Pro WP 1000H1T-LS



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000H2-LSDRV-TB11TBS2



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000H3-L3S-TBS77



Рабочее место KronVuz Pro WP 1000H3-2S



Рабочее место KronVuz Pro WP 5000H2-T6-LSR-TB57



Рабочее место KronVuz Pro WP 2000-LS-000-2S-TB5TBS2



Рабочее место KronVuz Pro WP 2000H1-T6C1-SD-000-2S-TB3557



Рабочее место с диэлектрическим покрытием KronVuz Pro WP...



Рабочее место KronVuz Pro WP 2000H1-SD-000H2-SD



Рабочее место KronVuz Pro WP 4000-L2SR-000-L3R



Рабочее место KronVuz Pro WP 5310TH1-T6C1-L2R-TBS27



Рабочее место KronVuz Pro WP 3111H3-L2SR2V-TBS22



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000-L2SR-TB151



Рабочее место KronVuz Pro WP 1003-LS



Рабочее место KronVuz Pro WP 1003-LSD



Рабочее место KronVuz Pro WP 1013-LS



Рабочее место KronVuz Pro WP 1013-LSDP



Рабочее место KronVuz Pro WP 1013-LSP



Рабочее место KronVuz Pro WP 1013-LSD



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000-LSR



Рабочее место KronVuz Pro WP 3003-LSR



Рабочее место KronVuz Pro WP 3010-LSR



Рабочее место KronVuz Pro WP 3010-LSRP



Рабочее место KronVuz Pro WP 3013-LSRP



Рабочее место с диэлектрическим покрытием KronVuz Pro WP...



Рабочее место KronVuz Pro WP 3113-2SR



Рабочее место с резиновым ковриком KronVuz Pro WP...



Рабочее место KronVuz Pro WP 3301-LS2R



Рабочее место KronVuz Pro WP 1101-LSR



Стол метролога KronVuz Pro WP-1103-SL



Рабочее место KronVuz Pro WP 3010-L3S-T2T6



Рабочее место KronVuz Pro WP 3010T003-T2T6-L3S-C1



Рабочее место KronVuz Pro WP 3003-SLD2RV



Рабочее место KronVuz Pro WP 5010-SLD



Рабочее место KronVuz Pro WP 1110T003-C1-LD2R



Рабочее место KronVuz Pro WP 1113-L2DR-T6



Рабочее место KronVuz Pro WP 3110-L2SRP-C1



Рабочее место KronVuz Pro WP 5301-SLR



Рабочее место с резиновым ковриком KronVuz Pro WP-1000-L3R



Рабочее место KronVuz Pro WP 5010-LD2R



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000T-T6-LS3R



Рабочее место KronVuz Pro WP 3000T-L4R



Рабочее место KronVuz Pro WP 1000-SDR



Рабочее место KronVuz Pro WP 3303-2SD



Рабочее место KronVuz Pro WP 1010-L2SP



Рабочее место KronVuz Pro WP 1313-2S



Рабочее место KronVuz Pro WP 3110T-C1-2SDRP



Рабочее место KronVuz Pro WP 5110T001-LSDP

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzx@nt-rt.ru || сайт: <https://metalmebel.nt-rt.ru/>